

Hver vinduesplade er unik med sine naturbetingede struktur og farveforskelle, som f.eks. småhuller, revner, naturpletter og årespring. Brunlige åger, kaldet glasårer, er en naturlig forekomst i visse stentyper, f.eks. Mocca Crémé og må ikke forveksles med revner. Glasårer svækker ikke stenen. I mange stentyper kan der forekomme små fordybninger og huller i overfladen. Disse huller og fordybninger er så små, at de ikke kan spartles. De kan heller ikke slibes væk, fordi de ligger som hullerne i en ost: der vil blot fremkomme nye huller, hvis man prøver at slibe dem væk.

### Rengøring:

Til daglig rengøring anbefales det at bruge lunken vand med ganske lidt universalrengøringsmiddel eller stensæbe. Er pladen meget beskidt, kan der anvendes sten rens.

### Vedligeholdelse:

Stenbundplader er lette at vedligeholde. Vi anbefaler at pladerne straks efter montering mættes med f.eks. Akemi Anti Plet Nano.

### Særligt for marmor:

Vigtigt: Der må **ikke** anvendes nogen form for afkalkningsmidler eller syreholdige rengøringsprodukter, da syre vil ætse/åbne overfladen og gøre vinduespladen mat.

Brug kun fugemasse der er særligt egnet til marmor/natur sten, da olieholdig fugemasse kan give mørke aftegninger langs fugen.

### Særligt for granit:

Granit er fantastisk stærkt og næsten umuligt at ridse. Brugt rigtigt er granit praktisk talt uforgængeligt. Desuden tåler granit næsten alle former for rengøringsmidler, herunder de fleste afkalkningsmidler.

### Yderligere info:

Vil du vide mere, så kontakt NIC Denmark ApS på tlf. 96 69 10 20 eller send en mail til [clipon@nicdenmark.dk](mailto:clipon@nicdenmark.dk)

Se også vores monteringsvejledninger på [www.nicdenmark.dk](http://www.nicdenmark.dk).

