

# Lysninger, WPS & TCS med PVC-folie

---

På de lysningsplader hvor der er lavet et "knæk", samt på WPS og TCS-plader, her er der brugt PVC-folie.

### Rengøring:

PVC-folien rengøres skånsomt med alm. sæbevand (mildt opvaskemiddel) med en blød men hårdt opvredet klud.

### Reparation:

Hvis lysningerne, WPS eller TCS skamferes eller anden skade skal udbedres, så spartles eller repareres pladerne nemt som andre tilsvarende plader. Ved anden/ny overflade afrenses pladerne med grund rens, efterfølgende slibes pladerne med sandpapir (korn 200).

### Ny overflade:

Inden påføring af ny overflade lak eller maling, anbefaler vi at foliet behandles med Sherwin Williams KEM AQUA 3001 Enamal, eller tilsvarende, for at sikre en optimal vedhæftning.

### Yderligere info:

Vil du vide mere, så kontakt NIC Denmark ApS på tlf. 96 69 10 20 eller send en mail til [clipon@nicdenmark.dk](mailto:clipon@nicdenmark.dk)  
Se også vores monteringsvejledninger på [www.nicdenmark.dk](http://www.nicdenmark.dk).

